

PC1565-2P

Зона	Тип	Расположение	[*][1]	[*][4]
1			[]	[]
2			[]	[]
3			[]	[]
4			[]	[]
5			[]	[]
6			[]	[]
7			[]	[]
8			[]	[]

Задержка на вход: _____ сек.
 Задержка на выход: _____ сек.
 Сирена работает: _____ мин.
 Кнопка [F] _____
 Кнопка [A] _____ Команда [*][7][1] _____
 Кнопка [P] _____ Команда [*][7][2] _____

Valmis(Ready) зелёный индикатор загорается, если система готова к постановке на охрану. Если “Valmis/Ready” - индикатор не горит, в системе есть какая-то открытая зона. При постановке системы на охрану все зоны должны быть закрыты.

Valves(Armed) красный индикатор загорается, если система корректно поставлена под охрану.

Süsteem(System) жёлтый индикатор загорается, если:

- | | | |
|---|---------------|----------------------|
| А) какая-либо зона исключена (частичная охрана) | для контроля: | [*][1][Код][#] |
| В) в системе повреждение | для контроля: | [*][2][#] |
| С) в памяти тревог есть информация | для контроля: | [*][3][#] |

Кнопка [F]: Пожарная тревога. Нажмите и удерживайте кнопку [F] в течение 2 сек. для передачи сигнала пожарной тревоги по телефонной линии (если данная функция запрограммирована).

Кнопка [A]: Скорая помощь. Нажмите и удерживайте кнопку [A] в течение 2 сек. для передачи сообщения о необходимости медицинской помощи по телефонной линии (если данная функция запрограммирована).

Кнопка [P]: Паника. Нажмите и удерживайте кнопку [P] в течение 2 сек. для передачи по телефонной линии сообщения о нападении (если данная функция запрограммирована).

Нажмите [#]:

- * если ошиблись при наборе кода и введите код снова;
- * для возвращения в режим “Valmis/Ready” после использования [*]-команд.

Постановка под охрану: закройте все зоны. Когда индикатор “Valmis/Ready” загорится, введите код или [*][0]. Загорится красный индикатор “Valves/Armed”.

Снятие с охраны: введите код, красный индикатор “Valves/Armed” погаснет. Если ошиблись при наборе кода, нажмите [#] и введите код снова.

Если система в тревоге, сирена работает: действуйте так же, как при снятии с охраны.

Быстрая постановка под охрану: [*][0]

Частичная охрана: [*][1][код] [двухзначные номера исключаемых зон, напр. 01] [#]

Загорится жёлтый индикатор “Süsteem/System”. Если Вы теперь поставите систему под охрану, выбранные зоны под охрану не пойдут. При снятии с охраны информация об исключаемых зонах гасится и в следующий раз под охрану ставятся все зоны в системе.

Просмотр неисправностей: [*][2]..... [#]

Индикаторы зон укажут тип неисправности (см. таблицу в конце руководства).

Просмотр памяти тревог: [*][3]..... [#]

Индикаторы зон укажут, в какой зоне были тревоги.

Включение/выключение режима “Дверной звонок” [*][4]

В режиме “Дверной звонок” клавиатура прибора издаёт звуковой сигнал, если активируется входная/выходная зона. По Вашему желанию установщик системы запрограммирует любые зоны для активации данной функции. Для включения/выключения режима нажмите [*][4]. При включении режима Вы услышите 3 коротких сигнала, при выключении – 1 длинный.

Изменение кода: [*][5][главный код] [номер кода] [новый код] [#]

Всего можно использовать 33 разных кодов. Код номер 40 – главный код, при помощи которого можно использовать все функции системы и запрограммировать остальных кодов пользователей с номерами от 01 до 32.

Программирование кодов пользователя – процесс двухступенчатый: сначала код программируется, затем ему назначается приоритет.

Введите [*][5][главный код]. Индикатор "Süsteem/System" мигает и индикаторы зон покажут, какие номера кодов используются в данный момент.

Индикатор зоны

не горит
горит
мигает

Код пользователя

не запрограммирован
запрограммирован
программируется в данный момент

Для **изменения** кода введите [*][5][главный код][номер кода]; индикатор соответствующей зоны мигает. Введите 4-значный код. Не используйте [*] или [#] при введении кода. Когда код введён, клавиатура даст 6 коротких сигналов и индикатор соответствующей зоны загорится постоянно. Старый код заменён новым. Чтобы **погасить** старый код, наберите вместо 4-значного кода [*].

ЕСЛИ Вы желаете запрограммировать следующие коды, наберите соответствующий номер кода и новый 4-значный код как описано выше. Когда все изменения сделаны, нажмите [#] для возвращения в режим "Valmis/Ready".

Для назначения **приоритетов** кодов: введите [*][5][главный код]. Индикатор "Süsteem/System" мигает и индикаторы зон покажут, какие номера кодов используются в данный момент. Введите [9] для входа в режим назначения приоритетов. Загорится индикатор "Valmis/Ready". Введите номер кода 01-32, индикаторы зон 1-4 покажут приоритеты соответствующих зон.

Индикатор зоны

1.
2.
3.
4.

Приоритет

код разрешён для постановки под охрану\снятия с охраны первого района
код разрешён для постановки под охрану\снятия с охраны второго района
коду разрешена также частичная постановка под охрану[*][1].
-

Нажмите кнопки [1] ... [3] для внесения изменений. Для выхода из режима наберите [#][#].

Просмотр неисправностей: [*][2]..... [#]

Индикаторы зон укажут тип неисправности.

Индикатор зоны	Неисправность
1	Нажмите [1] для уточнения:
1	Батарея: пустая или сгорел предохранитель
2	Неисправна сирена
3	Неисправность модуля PC5400
4	Тампер дополнительных модулей
5	Нарушено соединение дополнительных модулей
2	~220 V отсутствует
3	(TLM) нарушена телефонная линия
4	(FTC) была неудачная попытка дозвониться до пульта
5	Шлейф зоны закорочен. Нажмите [5] для уточнения номера зоны
6	Нарушен тампер зоны. Нажмите [6] для уточнения номера зоны
7	Батарея радиомодуля села
8	Внутренние часы системы не установлены

Для выхода из режима наберите [#].